

# Instrukcja obsługi generatora mgły pary



**sklep.msalamon.pl**

## Zasilanie:

- Do zasilania generatora mgły wymagany jest zasilacz o napięciu 24 V i wydajności prądowej do 1 A.

## Instalacja:

- Użyj złącza zasilania DC 5,5/2,1 mm, Napięcie zasilania musi wynosić 24 V.
- Umieść moduł generatora mgły w wybranym miejscu (fontanna, zlew, staw itp.).
- Upewnij się, że minimalna wysokość zanurzenia wynosi 36 mm.

## Uruchomienie:

- Aby generator mgły zaczął pracować, należy go zanurzyć w wodzie na minimum 36 mm.
- Generator działa zarówno w ciepłej jak i zimnej wodzie.

## Środki ostrożności:

- Nie używaj urządzenia bez wody, aby uniknąć uszkodzenia.
- Upewnij się, że napięcie zasilania jest zgodne z wymaganiami urządzenia (24 VDC).
- Unikaj kontaktu urządzenia z łatwopalnymi materiałami.

## Rozwiązywanie problemów:

- Brak mgielki: Sprawdź poziom wody i zanurzenie modułu.
- Niskie natężenie mgielki: Oczyszczyć urządzenie z osadów i zanieczyszczeń.
- Brak zasilania: Sprawdź połączenie kabla i zasilacza.