



SONOFF

ZBMINI Extreme



Inteligentny przełącznik Sonoff Smart
Switch ZBMINI L2
Instrukcja obsługi

Wprowadzenie do produktu



⚠ Waga urządzenia nie przekracza 1 kg, a zalecana wysokość instalacji nie powinna przekraczać 2 m.

Opis statusu wskaźnika

Status wskaźnika	Objaśnienie
Miga powoli na zielono	Tryb parowania
Świeci się na zielono	Urządzenie jest w trybie online
Miga szybko na zielono	Nieprawidłowe połączenie sieciowe ZBMINI Extreme i router łączą się normalnie, ale router i koncentrator są rozłączone
Zielony wskaźnik LED miga powoli (Przełącznik jest włączony)	Nieprawidłowe połączenie sieciowe Powolne miganie w stanie braku połączenia: ZBMINI Extreme i urządzenie nadrzędne są rozłączone.

Cechy produktu

Inteligentny przełącznik SONOFF Zigbee (nie wymaga przewodu neutralnego) umożliwia zdalne sterowanie, planowanie włączania/wyłączania i ustawianie inteligentnych scen do wyzwalania innych urządzeń itp. poprzez podłączenie koncentratora Zigbee.



Zdalne sterowanie



Pojedyncze odliczanie/
zapętlenie czasu



Sterowanie głosem



Aktualizacja OTA



Funkcja inteligentnych
scenerii



Przełącznik
zewnętrzny



Stan włączenia
zasilania




Funkcja połączenia
z kamerą

⚠ Produkt posiada powyższe cechy wyłącznie poprzez połączenie z hubem Zigbee.

Instalacja





1. Włączenie



⚠ Urządzenie powinno być instalowane i konserwowane przez profesjonalnego elektryka. Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, nie należy wykonywać żadnych połączeń ani dotykać złącza terminala, gdy urządzenie jest włączone!

2. Instrukcja okablowania

Przed instalacją urządzenia należy zainstalować wyłącznik powietrzny jako urządzenie zabezpieczające (Wyłącznik powietrzny: 10A/250V).



⚠ W przypadku powyższych metod okablowania 3,4 należy zapewnić prawidłowe okablowanie i zasilanie zacisku L w terminalu, w przeciwnym razie urządzenie będzie działać nieprawidłowo.

- ⓘ Obsługiwane przełączniki to przełącznik kołyskowy i przycisk, a domyślne ustawienia fabryczne to obsługa przełącznika kołyskowego.
- ⓘ Nieobsługiwane w przypadku innych obciążeń indukcyjnych, takich jak wentylator.
- ⓘ Należy upewnić się, że wszystkie przewody są prawidłowo podłączone.


Aplikacja eWeLink

1. Pobierz aplikację eWeLink z Google Play lub App Store.



2. Sparuj SONOFF Zigbee Bridge ze swoim kontem eWeLink.


3. Włącz urządzenie



Po włączeniu zasilania urządzenie wejdzie w domyślny tryb parowania podczas pierwszego użycia, a zielony wskaźnik LED będzie powoli migać.

- ⓘ Urządzenie wyjdzie z trybu parowania, jeśli nie zostanie uruchomione w ciągu 3 minut. Jeśli chcesz wejść w tryb parowania, naciśnij i przytrzymaj przycisk urządzenia przez 5 sekund, aż wskaźnik zacznie powoli migać, a następnie zwolnij przycisk.
- ⓘ W trybie parowania urządzenie pozostanie wyłączone i nie będzie można nim sterować za pomocą przycisku lub przełącznika zewnętrznego.


4. Dodaj ZBMINI Extreme do ZB Bridge



Otwórz aplikację eWeLink, dotknij ikony "Add" w interfejsie ZB Bridge, a następnie poczekaj na wyszukanie i dodanie urządzeń podrzędnych.

Parowanie z Amazon Echo

1. Pobierz najnowszą aplikację Amazon Alexa i sparuj ją z Amazon Echo z wbudowanym koncentratorem Zigbee.
2. Włącz zasilanie ZBMINI Extreme, a następnie domyślnie wejdzie w tryb parowania, a zielony wskaźnik LED zacznie powoli migać.




- ⚠ Urządzenie pozostanie wyłączone i nie będzie można nim sterować za pomocą przycisku lub przełącznika zewnętrznego gdy urządzenie jest w trybie parowania.
3. Poproś Alexę Echo o automatyczne wykrycie urządzeń, mówiąc "Alexa, odkryj moje urządzenia".
- ⚠ Jeśli parowanie nie powiedzie się w ciągu 3 minut, ZBMINI Extreme wyjdzie z trybu parowania. Naciśnij i przytrzymaj przycisk na ZBMINI Extreme przez 5 sekund, aby wejść w tryb parowania, jeśli chcesz sparować ponownie.

Zmiana na inny przełącznik

Urządzenie domyślnie obsługuje przełącznik kołyskowy. Jeśli chcesz zmienić typ przełącznika, naciśnij przycisk 3 razy, wskaźnik zamiga trzy razy na zielono. Po tym czasie nastąpi zmiana na inny typ przełącznika.

- ⚠ Przed zainstalowaniem urządzenia w puszcze montażowej należy przełączyć się na odpowiedni typ przełącznika.

Zainstaluj ZBMINI Extrene w puszcze montażowej



Specyfikacja

Model	ZBMINIL2
Wejście	100-240V AC 50/60Hz 6A Max
Wyjście	100-240V AC 50/60Hz 6A Max
Maks. obciążenie	💡 Obciążenie rezystancyjne: 6A Max LED: 150W Max @100V, 300W Max @240V
Połączenie bezprzewodowe	Zigbee 3.0
Temperatura pracy	-10~40°C
Materiał obudowy	PC V0
Rozmiar produktu	39.5x32x18.4mm

Przywracanie ustawień fabrycznych

Przywróć ustawienia fabryczne urządzenia w następujący sposób (urządzenie automatycznie przejdzie w tryb parowania po przywróceniu ustawień fabrycznych)

1. Naciśnij 10 razy z rzędu podłączony przełącznik zewnętrzny
2. Naciśnij i przytrzymaj urządzenie przez 5 sekund.
3. Usuń urządzenie podrzędne w aplikacji eWeLink

Obsługiwane asystenty głosowe



Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, China

ZIP code: 518000

Website: sonoff.tech

MADE IN CHINA



Uproszczona deklaracja zgodności

Producent: Shenzhen Sonoff Technologies Co.,Ltd.

Adres: 3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, Chiny

Produkt: Inteligentny przełącznik Sonoff

Model: ZBMINIL2

Częstotliwość radiowa: 2405-2480MHz (Zigbee)

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 4.81dBm (Zigbee)

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej:

<https://files.innpro.pl/Sonoff>

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /
producenta dostępne na stronie internetowej
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>