



Smart żarówka LED Gosund WB4 (RGB) E27

Instrukcja obsługi



Specyfikacja

Model: WB4

Tryb emisji światła: RGB+CW

Typ podstawy: E27

Moc znamionowa: 9W

Lumen: 850 lumenów

Napięcie znamionowe: 220-240V -50/60Hz

Temperatura barwowa: 2700K-6500K

Sieć Wi-Fi: 802.11b/g/n, 2.4GHz (tylko)

Cechy produktu



Sterowanie
głosowe



Sterowanie
aplikacją



Harmonogram
& Timer




Udostępnianie
rodzinie




Sterowanie
grupowe



8 Scen



Regulowana
jasność




2700-6500K



16 milionów opcji
kolorystycznych



Aplikacja Gosund










Zarejestruj konto i wybierz swój kraj. Podłącz telefon do sieci Wi-Fi (tylko 2,4 GHz).
Włącz Bluetooth w telefonie.

Ustaw żarówkę tak, aby migała.

Włącz i wyłącz 3 razy.







Połączenie z Alexa / Google Home

Powiązanie konta aplikacji z kontem Amazon umożliwia sterowanie urządzeniami obsługującymi Alexę za pośrednictwem Amazon Echo (np. "Alexa, włącz światło").



Tap to Set Nickname
lixiaoquan20310107@163.com





FAQ



Feedback



Contact
customer service



My Order



flash sale



My discount



Share



Invitation Code



Voice services



Alexa



Google
Assistant

Uwaga:

- Produkt obsługuje tylko częstotliwość 2,4 GHz, nie 5 GHz.
- Odległość między urządzeniem a routerem nie powinna być zbyt duża, wpłynie to na sygnał Wi-Fi.
- Upewnij się, że hasło Wi-Fi zostało wprowadzone poprawnie (tylko litery i cyfry (bez polskich znaków)).
- Jeśli połączenie nie powiedzie się, ustaw najniższy współczynnik bezpieczeństwa routera.
- Jeśli połączenie nie powiedzie się, spróbuj udostępnić punkt dostępu innemu telefonowi zamiast Wi-Fi routera. Ta metoda pomoże ustalić, czy sygnał Wi-Fi z routera jest kompatybilny z tym produktem.
- Po prawidłowym podłączeniu urządzenia nie należy go odłączać. W przeciwnym razie zostaną przywrócone ustawienia fabryczne i nie będzie można sterować nim bezpośrednio.
- Jeśli urządzenie jest w trybie offline i nie można nim sterować, sprawdź, czy sieć Wi-Fi jest wyłączona i wyłącz inne podłączone urządzenia. Router może być przeciążony, zaktualizuj interfejs aplikacji.
- W przypadku zmiany hasła Wi-Fi należy ponownie nawiązać połączenie. Podczas przywracania ustawień fabrycznych należy wyłączyć produkt na 10 sekund, a następnie spróbować ponownie.



Uproszczona deklaracja zgodności

Producent: Shenzhen Cuco Smart Technology Co., Ltd.

Adres: Room 201, 301, Building A, No.12 Difu Road, Guxing Community, Xixiang Street, Bao'an District, Shenzhen 51800, Guangdong, Chiny

Produkt: Smart żarówka

Model:WB4

Częstotliwość radiowa: 2400-2483.5 MHz

Maks. moc częstotliwości radiowej: 20 dBm

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej:

<https://files.innpro.pl/Gosun>

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.